


## schema di posa **TREPEZZI**



Per la posa meccanica:  
lo schema indica l'intercambiabilità  
dei masselli indicati dalle frecce,  
per omogeneizzare le linee e le  
varie stampate e per non creare  
discontinuità.